

Правила эксплуатации Посудосушитель.

Уважаемый покупатель!

Наша фирма рада Вам предложить посудосушители для хранения тарелок, чашек и других кухонных принадлежностей.

Посудосушители предназначены для установки в кухонную мебель при её эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных перепадам температур (оптимальный температурный диапазон +15-250 С) и относительной влажности воздуха не более 70% (оптимальная влажность в помещении 50-70%).

Для эффективной и длительной эксплуатации посудосушителя необходимо учитывать следующие факторы:

Не рекомендуется:

- подвергать механическому воздействию (трение, соударение, контакт с острыми предметами).
- размещать в посудосушителе грязную и деформированную посуду, которая может негативно повлиять на целостность и эксплуатационные свойства материала сушки.
- избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность посудосушителя.
- применять для очистки поверхности посудосушителя абразивных порошков, кислоты, щелочи и растворителей.

Рекомендуется:

- перед размещением в посудосушитель кухонных предметов для хранения, необходимо протереть их впитывающей в себя влагу тканью или бумажными полотенцами.
- для удаления загрязнения и пятен рекомендуется протереть поверхность 1% мыльным раствором с использованием мягкой ткани или хлопчатобумажной салфетки.